




Digitale tijdschakelklok INSTRUCTIES

Bewaar deze instructies goed als referentie.



220-240VAC / 50Hz

Max. 1800W, 220-240V ~ 50Hz

Item: 58019 / TGE-19
Digitale tijdschakelklok
Belastbaar tot max. 1800 watt
Geaard + Aanraakbeveiliging
Alleen geschikt voor binnengebruik

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de volgende aanwijzingen goed door voordat de tijdschakelklok in gebruik genomen wordt.

WAARSCHUWING! Sluit nooit meerdere tijdschakelklokken op elkaar aan!

Geen apparaten aansluiten die meer dan 8A verbruiken. Zorg ervoor dat de stekker van het aan te sluiten apparaat volledig in de contactdoos van de tijdschakelklok is aangesloten.

Bij onderhoud de tijdschakelklok verwijderen uit de wandcontactdoos.

Dompel de tijdschakelklok NIET onder in water of andere vloeistoffen. Straalkachels en soortgelijke toestellen NIET aansluiten op deze tijdschakelklok.

KNOPPEN FUNCTIES

- R (RESET):** wis alle data, inclusief de huidige tijd en alle programma's.
- UP:** de huidige tijd instellen in combinatie met de toetsen SET, DOWN. Stel programma's in combinatie met de toetsen SET, DOWN. Stel CD (Count down) in, in combinatie met de knoppen SET, DOWN. Druk UP en DOWN knoppen tegelijk in om de KLOK functie te openen
- SET:** stel de huidige tijd in met de knoppen UP, DOWN. Stel programma's in met de knoppen UP, DOWN. Stel CD (Count down) in met de knoppen UP, DOWN.
- DOWN:** stel de huidige tijd in, in combinatie met toetsen SET, UP. Stel programma's in met knoppen SET, UP. Stel CD (Count down) in met de knoppen SET, UP.
- RND (RANDOM):** voor het instellen of annuleren v/d random-functie.
- CD (Count Down):** voor het instellen of annuleren CD-functie.
- Manual:** selecteer ON, AUTO, OFF modus van de tijdschakelklok. Overschrijf of herroep overschreven programma's.

KENMERKEN

- 10 programma's ON / OFF met 1 minuut stap.
- Handmatige selectie van functies ON/ AUTO / MANUAL / OFF.
- 12/24 uur modus selecteren.
- LCD-scherm.
- Zomertijd functie beschikbaar.
- Random functie wordt willekeurig ingeschakeld voor 10 tot 31 minuten van 18:00 tot 06:00 s' ochtends.
- 16 combinaties beschikbaar, dag of blokken van dagen alvolgt:
MO (maandag)
TU (dinsdag)
WE (woensdag)
TH (donderdag)
FR (vrijdag)
SA (zaterdag)
SU (zondag)
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.
MO, TU, WE, TH, FR.
SA, SU.
MO, TU, WE, TH, FR, SA.
MO, WE, FR.
TU, TH, SA.
MO, TU, WE.
TH, FR, SA.
MO, WE, FR, SU.
- Per combinatie zijn 10 tijdsblokken instelbaar.

GEBRUIK

- Plaats de tijdschakelklok in een 230V stopcontact. De geheugen back-up batterij heeft 14 uur nodig om op te laden.
- Verwijder alle actuele informatie uit de tijdschakelklok door op knop R in te drukken met een puntig voorwerp zoals een pen of potlood, nadat het laden van de back-up batterij is voltooid.
- De tijdschakelklok is nu klaar om te worden geprogrammeerd voor gebruik.

HET INSTELLEN HUIDIGE TIJD

- Druk op de knop UP of DOWN totdat de klok wordt weergegeven in het LCD-scherm.
- Druk de SET knop 2 seconden in om de DAG in te stellen. Vervolgens gebruik de UP en DOWN knoppen om de huidige DAG in te selecteren.
- Druk nogmaals op de SET knop om de uren in te stellen, deze zal gaan knipperen en met de UP en DOWN knoppen kunt u de uren instellen.

- Druk nogmaals op de SET knop en de minuten gaan knipperen. Stel de minuten in door middel van de UP en DOWN knoppen.
- Druk op de SET knop om de instellingen te bevestigen.
- Herhaal de bovenstaande stappen, als de tijd opnieuw moet worden ingesteld.

INSTELLEN PROGRAMMA

TIP! Voorkom dat de instellingen van de afzonderlijke programma's elkaar overlappen, vooral als dag- combinaties worden gebruikt(zie kenmerken).

Als instellingen elkaar overlappen zal de tijdschakelklok in of uitschakelen aan de hand van de ingestelde tijd en niet het ingestelde programma.

Programma OFF heeft voorrang op het programma ON.

Voor het starten van de programma's, moet de tijdschakelklok in de AUTO modus staan.

- Druk op de knop UP of DOWN totdat ON_1 wordt weergegeven in het LCD-scherm.
- Druk de SET knop om de DAG in te stellen. Vervolgens gebruik de UP en DOWN knoppen om de gewenste DAG (groep) in te selecteren.
- Druk nogmaals op de SET knop om de uren in te stellen, deze zal gaan knipperen en met de UP en DOWN knoppen kunt u de uren instellen.
- Druk nogmaals op de SET knop en de minuten gaan knipperen. Stel de minuten in door middel van de UP en DOWN knoppen.
- Druk op de SET knop om de instellingen te bevestigen.

INSTELLINGEN

- Druk op MANUAL om de functies ON, AUTO, OFF te selecteren.
- Programma's kunnen alleen worden uitgevoerd in de AUTO modus. In de OFF modus worden alle programma's genegeerd en werkt de tijdschakelklok niet. Als ON modus is geselecteerd zal de spanning zijn ingeschakeld op het te schakelen apparaat. Bij OFF modus is de spanning uitgeschakeld.
- Wanneer de functie van ON naar AUTO wordt geselecteerd zal de tijdschakelklok de ON functie vasthouden tot het volgende programma in werking treed.

RANDOM FUNCTIE

- Druk op de RANDOM knop om deze functie te activeren.
- Als de RANDOM functie is geactiveerd, wordt de tijdschakelklok willekeurig ingeschakeld voor 10 tot 31 minuten in het tijdsgat tussen twee programmeringen.
- Druk de RANDOM knop nogmaals in om deze functie te de-activeren. De RANDOM functie kan niet worden ingeschakeld tijdens het huidige ingestelde programma of in de COUNT DOWN(CD) modus.
- De RANDOM modus kan alleen worden gebruikt tussen 18.00 uur en 06.00 uur s'ochtends mits de tijdschakelklok is ingesteld in AUTO modus.

COUNT DOWN (CD) FUNCTIE

Deze functie is voor het inschakelen van een apparaat na een vooraf ingesteldetijd.

- Druk op de knop UP of DOWN tot de CD functie verschijnt.
- Druk op SET om de functie te bewerken. Met de UP of DOWN knop kan ON of OFF geselecteerd worden. Druk op SET om de keuze te bevestigen.
- De tijd zal nu knipperen, stel de uren in met de UP knop en bevestig met SET. De minuten knipperen nu en kunnen ingesteld worden met de UP knop.
- Bevestig de ingestelde minuten met de SET knop.
- Druk op de CD knop om het aftellen te beginnen zodra de display 0:00:00 aangeeft gaat de tijdschakelklok aan. Druk nogmaals op de CD knop en het aftellen stopt, de oorspronkelijk ingestelde tijd blijft gehandhaaft.
- De maximale afteltijd is 99 uur 59 minuten en 59 seconden.
- CD modus kan alleen worden uitgevoerd in AUTO modus.
- CD modus zal knipperen, op het LCD scherm, als het wordt uitgevoerd.

12/24 UURS FUNCTIE

- Druk CD en SET knop tegelijk in om de 12 of 24 uren modus in te schakelen.

ZOMERTIJD FUNCTIE

- Druk SET en MANUAL knoppen tegelijk in, een 'S' verschijnt op het beeldscherm en de tijd gaat 1 uur vooruit.
- Druk nogmaals de SET en MANUAL knoppen tegelijk in om de functie weer uit te schakelen en de tijd zal weer 1 uur terug gezet worden.

SCHAKELVOORWAARDE

Let op bij het instellen van een programma op onderstaande schakelvoorwaarde: Handmatig on/off overruled alle andere instellingen (dag/week-programma, count down / random). Als random is ingeschakeld overruled dit eventuele andere instellingen in de count-down en dag/weekprogramma's. De countdown functie overruled programma's die in het dag/weekprogramma zijn ingesteld

SPECIFICATIES

Voltage 230VAC ~ 50Hz

Max Load 8 (1) A, 1800W

Min Instellen van de tijd 1 minuut

Nauwkeurigheid +/- 1 minuut per maand

Back-up batterij NiMH 1.2V> 100 uur



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap. Getest volgens LVD 2014/35/EU. Getest volgens EMC 2014/30/EU. Getest volgens RoHS 2011/65/EU.