



Led armatuur Ciclo handleiding & instructies


Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Opaal kap.
- Polycarbonaat behuizing.
- Bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

| Item nr. | Model | Lumen | Power factor | Spanning | Wattage | Kleur temp. | Dimbaar | CRI | IP | Ambient temp. | Levensduur | Schakelcycli | Lichtstraalhoek | Opwarmtijd | Afmetingen Ø x H in mm |
|----------|-----------------------------|-------|--------------|-----------|---------|-------------|---------|-----|----|---------------|------------|--------------|-----------------|------------|------------------------|
| 27320 | Ciclo L14 LG09E-172Y-001 | 420 | >0.5 | 230V~50Hz | 6W | 4000K | Nee | >80 | 54 | -20/40°C | 30.000 u | 15.000 x | 120° | < 1 sec | 172 x 75 mm |
| 27324 | Ciclo L28 LG09E-210Y-001 | 840 | >0.5 | 230V~50Hz | 12W | 4000K | Nee | >80 | 54 | -20/40°C | 30.000 u | 15.000 x | 120° | < 1 sec | 210 x 82 mm |

Spanning: 230V~50Hz



Waarschuwing

- Voordat het armatuur wordt gemonteerd, zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld. Ook tijdens onderhoud de stroomvoorziening uitschakelen.
- Het armatuur mag alleen worden geïnstalleerd door een erkend elektriciën, installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrische installaties.
- Voorkom oogletsel, kijk of staar nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.

Installatie

1. Verwijder de deksel aan de achterzijde van het armatuur door de vier schroeven te verwijderen met een kruiskop schroevendraaier. Hieronder bevindt zich het aansluitblok voor het aansluiten van de buitenkabel.
2. Verwijder de wartelmoer en geleid de buitenkabel door de wartel (M12) en de daarin bevestigde rubbering. Vergeet de wartelmoer niet van te voren om de kabel te schuiven. Gebruik een kabel die geschikt is voor dit armatuur en die past in de wartel M12 gemonteerd aan dit armatuur.
3. Sluit de kabel aan op het aansluitblok. Bruin op L en blauw op N, zie schema hieronder. Draai de wartelmoer stevig vast om een waterdichte afsluiting te verkrijgen.
4. Plaats de deksel terug in de behuizing.
5. Bevestig het armatuur aan muur of plafond met de meegeleverde de schroeven.
6. Controleer of het armatuur werkt.

Kabeladvies

Gebruik een kabel met een diameter Ø van 3mm tot max 6.5 mm (2 x 1.0 mm²) geschikt voor buitengebruik. Een rubber kabel zoals H05RN-F / H07RN-F is zeer geschikt voor deze armaturen.



Deksel.



Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is NIET dimbaar.



Beschermingsklasse II



Spatwaterdicht, beschermd tegen stof. Geschikt voor buitengebruik.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.