

Handleiding led inbouwspot Wave met color switch, dimbaar.

Lees de onderstaande instructies aandachtig door om ervoor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt uitgevoerd. Bewaar deze instructies.



Kelvin selectie schakelaar (color switch).
3000K = warm wit licht.
4000K = koel wit licht.
6000K = daglicht.

Item nr.	Model	Lumen	Power factor	Wattage	Kleur temperatuur color switch	CRI	IP	Ambient temp.	Levensduur	Schakelcycli	Lichtstraalhoek	Gatmaat in mm	Afmetingen dia x H in mm
43460	D0070-B1M-TW	590 lm / 560 lm	0.9	7 watt	3000K, 4000K, 6000K	80	20	-20/40°C	45.000 u	20.000 x	90°	68-80	Ø95 x 57,5
43461	D0100-B1M-TW	800 lm / 750 lm	0.9	9 watt	3000K, 4000K, 6000K	80	20	-20/40°C	45.000 u	20.000 x	90°	90-102	Ø113 x 58,6
43462	D0130-B1M-TW	1260 lm / 1200 lm	0.9	14 watt	3000K, 4000K, 6000K	80	20	-20/40°C	45.000 u	20.000 x	90°	120-130	Ø145 x 65,8
43463	D0150-B1M-TW	1530 lm / 1450 lm	0.9	17 watt	3000K, 4000K, 6000K	80	20	-20/40°C	45.000 u	20.000 x	90°	145-155	Ø174 x 68,5
43464	D0205-B1M-TW	2450 lm / 2330 lm	0.9	25 watt	3000K, 4000K, 6000K	80	20	-20/40°C	45.000 u	20.000 x	90°	195-210	Ø244 x 84,5

Led inbouwspot Wave met color switch, dimbaar.

Kenmerken

- Laag stroomverbruik.
- Lange levensduur.
- Dimbaar.
- Voltage: 230V ~ 50Hz.
- Beschermingsklasse II.


Aanwijzingen / Installeren

1. Schakel de stroomvoorziening uit voordat de ledspot wordt gemonteerd.
2. Laat de installatie van de ledspot alleen uitvoeren door een erkend installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring.
3. Boor of zaag een gat met de juiste diameter volgens de gatmaattabel.
4. Open het afdekkapje en sluit de draden aan op de kroonsteen L = Bruin N = Blauw en plaats het afdekkapje terug.
6. Plaats de ledspot in het gat met beide veerklemmen naar boven gevouwen.
7. Druk de ledspot voorzichtig in het gat. Verzeker uzelf ervan dat de ledspot goed is bevestigd.
7. Buiten bereik van kinderen houden.
8. De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de instructies vermeld in deze installatiehandleiding.

Onderhoud

1. Schakel de stroomvoorziening uit voordat onderhouds- / schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.
2. Gebruik een droge of licht vochtige doek voor het schoonmaken (géén chemicaliën of schoonmaakmiddelen gebruiken).

Lumen tabel color switch.	Itemnr.	3000K	4000K / 6000K
	43460	560 lm	590 lm
	43461	750 lm	800 lm
	43462	1200 lm	1260 lm
	43463	1450 lm	1530 lm
	43464	2330 lm	2450 lm

 Gatmaat tabel.	Itemnr.	Gatmaat
	43460	Ø68 - 80 mm
	43461	Ø90 - 102 mm
	43462	Ø120 - 130 mm
	43463	Ø145 - 155 mm
	43464	Ø195 - 210 mm



Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is dimbaar.



Beschermingsklasse II dubbel geïsoleerd.



Geschikt voor binnengebruik. Niet geschikt voor vochtige ruimtes.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Unie.
Getest volgens LVD 2014/35/EU.
Getest volgens EMC 2014/30/EU.
Getest volgens RoHS 2011/65/EU. 2015/863/EU.
Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42