



Garden globe armatuur / handleiding & instructies

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

De gardenglobe is geschikt voor terras, tuin, langs tuinpaden en andere toepassingen binnen en buiten. De spiespunten zijn bijzonder geschikt voor plaatsing in gazon of tuin, niet geschikt voor verharde ondergronden. De Gardenglobe is gemaakt van slagvast polyethyleen en is tevens vorst- en UV-bestendig daardoor zeer geschikt voor buitengebruik.

Itemnr.	Omschrijving	Fabrieksnr.	Wattage	Voltage	Fitting	Afmetingen diameter	Beschermings-klasse	Kabel type	IP waarde
47190	Garden globe 20	7223	max. 25W	230V~50Hz	E27	Ø20 cm	II	2 x 1.0 mm ² H05RN-F 3 meter met aangegoten stekker.	65
47192	Garden globe 30	7221	max. 25W	230V~50Hz	E27	Ø30 cm	II		65
47193	Garden globe 40	7206	max. 25W	230V~50Hz	E27	Ø40 cm	II		65
47194	Garden globe 50	7204	max. 25W	230V~50Hz	E27	Ø50 cm	II		65




Veiligheidsinstructies

1. Voor veilig gebruik van dit armatuur moet de gebruiker deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig hebben gelezen en begrepen.
2. Voordat het armatuur wordt geïnstalleerd zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld of zorg ervoor dat de stekker nog niet in het stopcontact is geplaatst. Verwijder de stekker uit het stopcontact bij onderhoud of het vervangen van de lamp.
3. Het armatuur NIET meer gebruiken als het armatuur gedeeltelijk of geheel defect is.
4. Raak de stekker niet aan met natte handen.
5. Altijd de stekker verwijderen uit het stopcontact door aan de stekker te trekken NIET aan de kabel.
6. Het armatuur niet optillen aan de kabel.
7. Buig, trek of beschadig het netsnoer niet. Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met scherpe voorwerpen of hitte.
8. Als het netsnoer beschadigd is verwijder dan de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
9. Het maximale wattage van 25 watt (gloeilamp) mag niet worden overschreden.
10. Bij defecten aan het armatuur laat een erkend elektricien of iemand met voldoende technische kennis en ervaring de defecten verhelpen.
11. Het armatuur NIET onderdompelen in water, vloeistoffen, vijvers of zwembaden.
12. De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie instructies vermeld in deze handleiding.



Lamp plaatsen in het armatuur

1. Schroef de bol van de voet (tegen de klok in losdraaien).
2. Plaats de (led) lamp in de lamphouder (fitting).
3. Schroef de bol weer terug op de voet.
4. Plaats de meegeleverde spiespunten op de vier nokken aan de onderzijde van de lampvoet.
5. Het armatuur is klaar voor gebruik.



Waarschuwing


Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het armatuur schoon te maken. Gebruik een zachte licht vochtige doek om het armatuur schoon te maken.

TIP!

Gebruik een energie-zuinige led lamp (met lampvoet E27).



V voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Beschermings-klasse II



Stofdicht / beschermd tegen waterstralen. Geschikt voor buitengebruik.



Gebruik een energie-zuinige led lamp (met lampvoet E27).



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive

Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.