

## Feuchtraum-UP Schalter und Steckdosen


Installations- und Bedienungsanleitung / Installation and Operating Manual / Installatie- en bedieningshandleiding

### D




Spritzwasserschutz IP44  
Einzelgeräte und Kombinationen senkrechte und waagerechte Montage

Montage:  
Wippe mit Schraubendreher an zwei Seiten anheben und abnehmen.




Die Befestigungsplatte schützt vor Eindringen des Spritzwassers in das Schalterinnere.




Der Dichtungs-Topring dient auch als Putzausgleich für Einzeldosen Ø 55 mm, er schützt vor Eindringen des Spritzwassers in die Schalterdose.

Dichtungs-Topring für Einzelgeräte





Dichtungs-Topring für 2fach Kombinationen.




Die beiden Dichtungs-Topringe werden einfach zusammengesteckt.

Dichtungs-Topring für 3- und 4fach Kombinationen.



In diesen Fällen wird am mittleren bzw. den 2 mittleren Dichtungs-Topringen die obere Außenkante an der Markierung abgeschnitten und einfach zusammengesteckt.

Anwendungshinweis: Nur auf glatte Wände montieren.




### GB




Protection class IP44 single devices and combinations for vertical and horizontal installation.

Installation:  
Lift rocker pad with screwdriver from both sides to remove it.




The mounting plate protects against the ingress of splash water into the interior of the switch.




The sealingring also serves as a surface compensation for single boxes Ø 55 mm, it protects against ingress of splash water into the switchbox.

Sealingring for single devices.



Application note: Mount only on smooth walls.



## Feuchtraum-UP Schalter und Steckdosen

Installations- und Bedienungsanleitung / Installation and Operating Manual / Installatie- en bedieningshandleiding


NL




Beschermingsklasse IP44

Enkel- en meervoudige schakelaars/contactdozen, verticaal en horizontaal


Montage: met een schroevendraaier de wip aan twee kanten optillen om te verwijderen.




De bevestigingsplaat beschermt tegen het binnendringen van water in de schakelaar/contactdoos.




De dichtingsring beschermt tegen het binnendringen van water in de inbouwdoos, tegelijkertijd dient deze ook als uitvulling voor stucwerk.



**Let op: alleen op gladde muren monteren.**




Dichtingsring voor tweevoudig afdekraam




De twee dichtingsringen zijn eenvoudig aan elkaar te koppelen.

Dichtingsring voor drie- en viervoudige afdekramen



Dichtingsring voor enkelvoudig afdekraam



Bij drievoudig raam, bij de middelste dichtingsring, de bovenste buitenrand afsnijden op de markering (bij viervoudig raam de tweé middelste). Daarna zijn ze eenvoudig aan elkaar te koppelen.


F




Classe de protection IP44

Interrupteurs/prises simples et multiples, verticale et horizontale

Assemblage: utilisez un tournevis pour soulever des deux côtés de la bascule pour la retirer.




La plaque de montage protège contre la pénétration de l'eau dans l'interrupteur/prise.




La bague d'étanchéité protège contre la pénétration de l'eau dans la boîte encastrée, dans le même temps il sert également de supplément pour le stuc.

Bague d'étanchéité pour plaque de recouvrement simple




Bague d'étanchéité pour plaque de recouvrement double



Les deux bagues d'étanchéité peuvent être facilement connectées l'une à l'autre.

Bague d'étanchéité pour plaques de recouvrement triple et quadruple



Avec une plaque de recouvrement triple, la bague d'étanchéité au milieu, coupé le bord extérieur au-dessus sur le marquage (avec une plaque de recouvrement quadruple au deuxième milieu). Ensuite ils peuvent être facilement reliés entre eux.

**Remarque: installez seulement sur des murs glissants.**

