

Oplaadbare led hoofdlamp Pro / Item 49351

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Specificaties

- Oplaadbaar door middel van USB-C kabel (laadtijd 3-4 uur)
- 100% sterkte, 50% sterkte, knipperfunctie
- Zoomfunctie voor het aanpassen van de lichtstraalhoek
- Hoofdlamp+ledstrip(COB) = 300 lumen | Hoofdlamp = 160 lumen | Ledstrip(COB) = 200 lumen
- Li-Polymeer accu 3.7V - 1200 mAh
- 2.5 - 7 uur gebruiksduur / blauwe led indicators
- Rode en witte leds op de achterzijde van de accubehuizing
- Geschikt voor sporten, werk en hobby
- Voorzien van verstelbare elastische hoofdband



Ledstrip wit en rood licht.

Hoofdlamp



Witte led verlichting

USB-C ingang voor oplaadkabel

Bewegingssensor functieknop

Blauwe led's accucapaciteit indicators

Sensorfunctie geactiveerd

Aan- uit functie keuzeknop

Witte led verlichting

Bewegings-sensor

Led verlichting functieknop achterzijde

Rode led verlichting



BEWEGINGSSENSOR FUNCTIEKNOP

Voor het snel aan- uit zetten van de hoofdlamp d.m.v je hand langs de sensor bewegen. Deze functie is alleen beschikbaar voor de verlichting aan de voorzijde.

Functies:

- 1 x drukken Hoofdlamp aan
- 2 x drukken Ledstrip aan
- 3 x drukken Hoofdlamp en ledstrip aan
- 4 x drukken Halve lichtsterkte 50%
- 5 x drukken Alles uit

De bewegingssensor bevindt zich aan de rechterkant van de accubehuizing.



FUNCTIESELECTIEKNOP

Voor het selecteren van diverse functies van de hoofdlamp aan de voorzijde o.a. het aan- uit zetten van de hoofdlamp.

- 1 x drukken Hoofdlamp aan (160 lm)
- 2 x drukken Ledstrip aan - hoofdlamp uit (200 lm)
- 3 x drukken Hoofdlamp en ledstrip aan (300 lm)
- 4 x drukken Halve lichtsterkte 50%
- 5 x drukken Knipperen
- 6 x drukken Ledstrip lichtkleur rood
- 7 x drukken Ledstrip lichtkleur rood knipperen
- 8 x drukken Alles uit

Bij het selecteren van de gewenste functie door blijven drukken tot de juiste functie is geselecteerd. Wacht 10 seconden tussen de functies en de lamp zal worden uitgeschakeld bij het opnieuw indrukken van de aan- uitknop / selectieknop. Snel uitschakelen van de hoofdlamp houdt de middelste knop 2-3 seconden ingedrukt en de hoofdlamp word uitgeschakeld. De laatst gekozen functie wordt in geschakeld als de hoofdlamp opnieuw wordt bedient met de aan- uitknop, tenzij de laatste functie is gekozen dan zal de cyclus van voorafaan beginnen.

ALLE BOVENGENOEMDE FUNCTIES ZIJN IN COMBINATIE MET ELKAAR TE GEBRUIKEN!



LED SELECTIEKNOP ACHTERZIJDE

Voor het selecteren van diverse functies van de led verlichting aan de achterzijde die bevestigd zijn op de accubehuizing.

- 1 x drukken Led verlichting aanzetten
- 2 x drukken Led verlichting rood aanzetten
- 3 x drukken Knipperen witte en rode led's
- 4 x drukken Alles uit



Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.