



Q3



Q5



Q8



Q10

Bestelnr.	Afmetingen	Wattage - LED type	Lumen	Accu type	Accu - bestelnr.	Lader bestelnr.	Laadtijd
Q3 - 49370	L x D = 90 x 26mm	3 watt - CREE XPE-R2	160	LC16340 - 1000mAh	49347	49345	± 2.5 uur
Q5 - 49372	L x D = 110 x 32mm	3 watt - CREE XPE-R2	160	LC16340 - 1000mAh	49347	49345	± 2.5 uur
Q8 - 49374	L x D = 146 x 34mm	5 watt - CREE XPG-R4	260	LC18650 - 2200mAh	49346	49344	± 5 uur
Q10 - 49376	L x D = 145 x 35mm	10 watt - CREE XML-2	800	LC18650 - 2200mAh	49346	USB laadkabel	± 4 uur

Deze aluminium zaklamp met LED technologie dient als verlichtingsbron te worden gebruikt. De zaklamp is tegen spatwater beschermd en kan binnen- en buitenshuis worden gebruikt. De accu alleen laden met de bijgeleverde adapter. Andere laders mogen niet worden gebruikt. Andere toepassingen dan hiervoor beschreven leidt tot beschadiging van het product en daarmee vervalt de garantie.

Veiligheidsaanwijzingen



Om veiligheidsredenen is het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product verboden. Stel de zaklamp niet bloot aan te hoge temperaturen of sterke trillingen. Laad de accu niet onnodig lang; houdt de laadtijd in acht.

Accu's buiten het bereik van kinderen!

Let bij het plaatsen van de accu op de juiste polariteit (+ en -). Laat accu's niet rondslingeren. Uitgelopen of beschadigde accu's niet in contact brengen met de huid. Neem in dat geval passende veiligheidsmaatregelen. Let op! De accu's mogen niet worden kortgesloten of in open vuur worden gegooid.

- Draai de sluitkap met aan/uit knop aan de achterzijde van de zaklamp open.
- Verwijder de accu uit het handvat.
- Plaats nieuwe of opgeladen accu met de juiste polariteit (+ en -) in het handvat. (fig. 3)
- Draai de sluitkap met aan/uit knop weer op het handvat van de zaklamp.

Opladen (laders zie fig. 1a 2a) type Q3, Q5 en Q8

- Plaats de accu in de houder van de lader (fig. 1b, 2b).
- Plaats de stekker of adapter van de lader in het stopcontact.
- Laadtijd is afhankelijk van het accu type zoals hieronder in de tabel beschreven.
- Rood lampje = accu is ladende, groen lampje = accu is vol.

LET OP! Extra informatie voor het laden van de Q10 zaklamp.

De accu van model Q10 blijft tijdens het laden in de lamp. Het gedeelte v/d zaklamp waar de lens zit is uitschuifbaar t.b.v. het focussen v/d lichtstraal. Achter het schuifgedeelte zit een micro-USB aansluiting waarop de lader aangesloten dient te worden.

1. Bij eerste keer opladen gaat de lamp branden.
2. De lamp ca. 1 minuut laten branden tijdens laden.
3. Hierna de lader loskoppelen en de lamp uitschakelen via de schakelaar.
4. Vervolgens kunt u de lader weer aankoppelen en de laadcyclus voltooien.
5. Indien de batterij helemaal leeg is kan het bovenstaande zich weer herhalen.

De accu's alleen gebruiken in de toegewezen of voorbestemde laders. Gebruik daarom altijd de lader die is meegeleverd met de zaklamp.



Richt de lichtstraal van de zaklamp nooit direct op personen of dieren!

Als een product niet goed functioneert of defecten vertoont, moet u volgens de geldende wettelijke bepalingen het product inleveren voor afvalverwerking. U bent als consument wettelijk verplicht om alle lege- en nietwerkende batterijen en accu's in te leveren. Het afvoeren van lege batterijen en accu's via het gewone huisvuil is verboden! Batterijen en accu's met schadelijke stoffen worden gekenmerkt door het KCA symbool. U kunt lege batterijen en accu's inleveren bij KCA-depots of inleveren via de inzamelbakken in winkels e.d. Zo voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bovendien een steentje bij ter bescherming van het milieu!

Fig. 1a



Fig. 2a




Fig. 3



Q10



Fig. 1b



Fig. 2b



Fig. 4



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap. Laag voltage directive 2006/95/EG en de EMC directive 2004/108/EC. Getest volgens: EN55015:2013, EN61547:2009, EN 60950-1:2005, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12, ZEK 01.4-08/11.11, EN55022:2006+A1:2007, EN61000-3-2:2006, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005